



ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ELECTRICAL EQUIPMENT

12 VOLTS

Gamme B B Range

Classement/Reliure Classification/Binding Ordnungszahl/Band Klasseringen/Boekbinder Clasificación/Encuadernación Classificação/Capa Classifica/Fascicolo Inddeling/Bind

M.R.101 70.0 **1** M.R.201





70

059

COMPOSITION DU CHAPITRE MÉTHODE RÉPARATION

Pour être à jour à la date de 11/1991 votre CMR 70 059 doit contenir les éléments suivants :

BREAKDOWN OF REPAIR METHOD CHAPTERS

To be up to date as at 11/1991 your CMR 70 059 must contain the following elements :

FASCICULES PAGES	DÉSIGNATION DESCRITPION	PAGES PAGES	ÉDITION ISSUE	N° ARTICLE ARTICLE N°	
Α	Équipement électrique modèle 1982 Electrical equipment 1982 model	A1 → A12			
В	Équipement électrique modèle 1988 Electrical equipment 1988 model	B1 → B4	11 / 1991	50 00 634 382	- Appli
С	Équipement électrique modèle 1991 Electrical equipment 1991 model	C1 C6			



TABLE DES MATIÈRES **CONTENTS**

Pages	1
A1 A12	1982 MODEL ELECTRICAL INSTALLATION
A1	Reading the diagram
A2	Schematic diagram
A3 A4	Equipment key
A5	General diagram
A6	Table of lamps
A7	Batteries
A7	Control panel
A8	Fuses
A9 → A10	Instrument panel
A11	Lighting
A12	Preheating
B1 → B4	1988 MODEL ELECTRICAL INSTALLATION
B1	Kéy to diagrams
B2 / B3	Schematic diagram
B4	Fuses (assignement)
C1 C6	1991 MODEL ELECTRICAL INSTALLATION
C2 → C5	Schematic diagrams
C5	Available power supply
C6	Fuses (assignment)
	A1 - A12 A1 A2 A3 - A4 A5 A6 A7 A7 A8 A9 - A10 A11 A12 B1 - B4 B1 B2 / B3 B4 C1 - C6 C2 - C5 C5





EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

LECTURE DU SCHÉMA

REPÉRAGE DES CABLES

Chaque fil est identifié par l'abréviation de sa couleur. Ce repérage peut être complété par un embout de couleur. Exemple :

MC = fil marron avec embout cristal.

ABRÉVIATION DES COULEURS

= NNOIR MARRON = MROUGE = RORANGE = Or **JAUNE** = .1**VERT** = Ve BLEU = Bu VIOLET = Vi GRIS = G**BLANC** = Bc BEIGE $= B_{j}$ CRISTAL = C

SECTION DES CABLES

Couleur	
	
	\widehat{m}
	77
Marron	
Vert	
Jaune	
Bleu	
Rouge	
Orange	

REPÉRAGE DES APPAREILS

Chaque appareil représenté dans le schéma est accompagné d'un numéro.

La lecture s'effectue de gauche à droite, vue de la place du conducteur.

Les appareils ouvrant ou fermant un circuit, comportent un schéma interne les représentant à leur position de repos.

REPÉRAGE DES CIRCUITS

Des connecteurs multibroches, munis de détrompteurs, relient tous les circuits. Certains de ces connecteurs portent aussi une pastille de couleur. Leur position relative sur le schéma et la concordance des repères permettent également la remise en place correcte en cas de débranchement de plusieurs de ces connecteurs.

A chaque entrée de câble dans un faisceau, figure le numéro repère de l'appareil auquel est relié ce conducteur à son autre extrémité.

Les faisceaux étant uniformisés pour plusieurs types de véhicules, certains conducteurs destinés à des options peuvent rester en attente dans une boîte de dérivations, sur un connecteur ou sur un emplacement d'appareil muni d'un obturateur.

NOTA: Le repérage des appareils est identique sur tous les schémas (légende pages A3-A4).

ELECTRICAL EQUIPMENT VERSION

READING THE DIAGRAM

WIRE IDENTIFICATION

Each wire is identified by the abbreviation of its color. This identification system can be completed by a colored sleeve. Example:

MC = brown wire with colorless sleeve.

COLOUR ABBREVIATIONS

BLACK $= \Lambda$ BROWN = MRED = RORANGE = OrYELLOW = JGREEN = Ve BLUE = Bu**PURPLE** Vi GREY = GWHITE = BcBEIGE $= B_j$ CRYSTAL = C

CROSS SECTIONS OF WIRES

	Colour
75 mm²	
50 mm^2	
25 mm ²	
14 mm ²	
7 mm^2	Brown
5 mm ²	Green
3 mm ²	Yellow
2 mm ²	Blue
1 mm ²	Red
0,6 mm ²	Orange

EQUIPMENT MARKING

Each piece of equipment shown on the diagram is identified by a number.

The numbers should be read from left to right, seen from the Driver's seat.

The switching gears bear on internal diagram showing them at rest position.

SYSTEM MARKING

All the systems are connected through multi-pin connectors fitted with locators. Some of those connectors also bear a couloured pellet. Their relative position on the diagram and the index marks also enable the correct positioning in cases where matching several of these connectors have been disconnected.

Each wire entry into a harness bears the item number of the equipment to which the other end of the wire is connected to.

As the harnesses have been standardized for several types of vehicles, some wires designed for optional equipment may remain in a dividing box, on a connector or on an equipment location fitted with a blanking plug, plending connection.

NOTE: On all diagrams (legend, pages A3-A4), equipment identification is identical.


Z.

70

059

SCHEMA DE PRINCIPE B 70

FUNCTIONAL DIAGRAM B 70





LEGENDE DES APPAREILS

70

059

KEY TO THE EQUIPMENT

Feu clignotant avant gauche Front lefthand flasher Projecteur et veilleuse gauche 2 Lefthand high beam-low beam 3 Masse Ground Lave-vitre Windshield washer Niveau liquide frein Brake fluid level 6 Moteur essuie-glace Windshield wiper motor Masse Ground Projecteur et veilleuse droit 8 Righthand high beam-low beam Avertisseur Horn Feu clignotant avant droit 10 Front righthand flasher Accumulateurs 12 V 100 A/h 11 12 V 100 A/h accumulators Contact de stop 12 Stop switch Thermocontact pour ventilateur 13 Fan thermal switch Relais préchauffage automatique Automatic preheating relay 14 Fiche faisceau prise de mouvement* 15 Power takeoff harness connector Fiche information compte-tours 16 Rev counter signal connector Relais ventilateur débrayable 17 Releasable fan relay Platine de servitude 18 Ancillary panel* Relais anti-brouillard avant* Α. Front fog light relay* A. В. Centrale clignotante В. Flasher unit C. Relais aérotherme C. Heat relay Connecteurs sur platine de servitudes $19 \to 26$ Connectors on ancillary panel Fiches d'alimentation 27 Supply connectors Masse sur colonne de direction 28 Steering column ground Commande feu de brouillard arrière 29 Rear fog light control Commande signal de détresse 30 Hazard flasher control Fiche faisceau frein à main 31 Handbrake harness connector Frein à main 32 Handbrake Sans affectation 33-34 Not allocated Connecteur sur tableau de bord 35 Instrument panel connector Platine sur tableau de bord 36 Panel on instrument panel Α. Compte-tours' Rev counter* C. Indicateur niveau carburant C. Fuel level indicator D. Indicateur température eau D. Water temperature indicator F. Témoin préchauffage F. Preheating indicator G. Témoin frein à main G. Handbrake indicator Η. Témoin alerte eau Н. Water warning light J. Témoin clignotant remorque* Trailer flasher indicator* K. Témoin projecteurs de route K. High beam light indicator Témoin clignotant porteur L. Hanlage drawbar flasher indicator Μ. Témoin signal de détresse Hazard flasher indicator M. Témoin disponible N. Indicator available N. Témoin circuit de charge Charging circuit indicator Q. Témoin disponible Q. Available indicator R. Témoin prise de mouvement* PTO indicator' R. S. Témoin disponible S. Indicator available Τ. Témoin veilleuses, éclairage tableau de bord Dimmer, instrument panel lighting indicator Témoin disponible ٧. V. Available indicator W. Témoin alerte huile et alarme générale Oil and general alarm indicator Témoin disponible XY. Available indicators Controlographe 39 Tachograph Aérotherme 40 Air heater Commande de démarrage 41 Starting control Fiche de sécurité démarrage 42 Starting safety connector Commande indicateur de direction 43 Direction indicator control Commande éclairage avertisseur 44 Lighting - horn control Commande essuie-vitre, lave-vitre 45 Windshield washer - wiper control Plafonnier cabine 46 Cab roof light Allume-cigare 47 Cigar lighter Contact sur prise de mouvement 48 PTO contact Transmetteur température eau 49 Water temperature transmitter 50 Thermo-contact eau Water thermal switch Thermo-contact huile 51 Oil thermal switch Electro-vanne arrêt moteur 52 Engine shutdown solenoid valve Bougie de préchauffage 53 Preheating plug Ventilateur débrayable 54 Releasable fan Alternateur

55

Alternator

Démarreur	56	Starter
Contact sur marche arrière	57	Reverse contact
Transmetteur niveau carburant	58	Fuel level transmitter
Sans affectation	59	Not allocated
Feu de gabarit gauche*	60	Lefthand side light*
Connecteur feux de gabarit*	61	Side light connector*
Plafonnier arrière (bourgon)	62	Rear roof light (van)
Feu de gabarit droit*	63	Righthand side light
Sur véhicule châssis :	64	On vehicle chassis :
A. Feu stop et feu rouge gauche		A. Stoplight and lefthand red light
B. Feu clignotant gauche		B. Lefthand flasher
Connecteur feux arrière gauche (sur fourgon)	65	Lefthand rear light connector (on van
Sur fourgon:	66	On van :
A. Feu stop et feu rouge gauche		A. Stop and lefthand red light
B. Feu clignotant gauche		B. Lefthand flasher
E. Feu de brouillard arrière		E. Rear fog light
Sur véhicule châssis :	67	On vehicle chassis :
D. Eclaireur de plaque gauche		D. Lefthand plate lighter
E. Feu de brouillard arrière		E. Rear fog light
Eclaireur de plaque (fourgon)	68	Plate lighter (van)
Connecteur sur fourgon	69	Connector on van
Sur véhicule châssis :	70	On vehicle chassis
C. Feu de recul		C. Reversing light
D. Eclaireur de plaque		D. Plate light
Connecteur feu arrière droit	71	Rear righthand light connector
Sur fourgon:	72	On van :
A. Feu stop et feu rouge droit		A. Righthand stop and red light
B. Feu clignotant droit		B. Righthand flasher
C. Feu de recul		C. Reversing light
Sur véhicule châssis :	73	On vehicle chassis :
A. Feu stop et feu rouge droit		A. Righthand stop and red lights
B. Feu clignotant droit		B. Righthand flasher
Projecteurs anti-brouillard avant	80	Front fog lights
Commande projecteurs anti-brouillard	81	Fog light control
Les repères à partir de 80 figurent		Item 80 and above on diagram
uniquement sur le schéma de		of page A2 only.
principe page A2.		or page Az only.
LL- L-01,		

TABLEAU DES LAMPES 12 VOLTS

Affectation	Puissance	
Eclairage tableau de bord et tous témoins	1,2 W	
Eclairage commandes chauffage ventilation	4 W	
Eclairage allume-cigares	1,2 W	
Feux de position avant	4 W	
Feux de position arrière et stop	21/5 W	
Feux de route et croisement	45/40 W	
*Feux de route iode	60 W	
*Anti-brouillard avant	55 W	
Feux de brouillard arrière		
Feux clignotants avant et arrière 21		
Feux clignotants latéraux	3 W	
Feux d'encombrement	5 W	
Feux de recul	21 W	
Eclairage plaque de police		
Plafonniers	7 W	

TABLE OF 12 VOLT BULBS

Allocation	Wattage
Instrument panel lighting and all indicators	1.2 W
Heating-cooling control lighting	4 W
Cigar lighter lighting	1.2 W
Front side lights	4 W
Rear side lights and stoplight	21/5 W
High-low beam	45/40 W
Halogen lights	50 W
Front anti-fog light	55 W
Rear fog light	21 W
Front and rear flashers	21 W
Side flashing lights	3 W
Marker lights	5 W
Reversing light	21 W
Licence plate lighting	4 W
Rooflights	7 W

6...


Rena

BATTERIE D'ACCUMULATEURS

Les batteries de ces véhicules sont fixées par le talon.

Deux types de batteries sont livrés par le M.P.R.:

- Bac couleur noire : elles sont concues pour être fixées par étrier et tirants. Il est interdit de fixer ces batteries par le talon (risque de rupture).
- Bac couleur bleue : elles sont prévues pour être fixées par le talon et peuvent, en dépannage, être fixées par étrier et tirants.



lesurer la tension aux bornes. Cell doit être supérieure ou égale à 12.

Une tension inférieure nécessite une recharge de la batterie.

Peser l'électrolyte. Effectuer une comparaison de densité entre les éléments. La différence entre élément ne doit pas dépasser le poids spécifique de 0,030.

Afin de connaître l'état exact de la batterie, utiliser l'appareil homologué MOTOROLA 1 BT-1181 W.



Recharger les batteries au 1/10e de leur capacité pendant 10 heures.

Ne jamais rajouter de l'électrolyte mais de l'eau distillée.

Ne jamais vidanger une batterie de son électrolyte.

Veiller à ce que les éléments de la batterie soient toujours recouverts par l'électrolyte.

DEBRANCHER TOUJOURS LE CA-BLE NEGATIF EN PREMIER.

La résistance au froid est fonction de l'état de charge. Une batterie chargée à la densité de :

1,115 résiste à - 7 °C environ

1,160 résiste à — 15 °C environ 1,210 résiste à — 30 °C environ 1,250 résiste à — 45 °C environ

en outre, la capacité disponible d'une batterie correctement chargée est de :

100 % à 27 °C 66 % à 0 °C 41 % à - 20 °C


PLATINE DE SERVITUDE

DEPOSE

- Débrancher la batterie.
- Déposer les 2 vis (A) afin d'accéder à la platine.
- Débrancher les blocs raccords qui sont de couleurs différentes (sur la platine une pastille indique la couleur du raccord).
- Débrancher les fils d'alimentation (B).
- Sortir la platine.

PARTICULARITES DE LA REPOSE

Respecter la position des blocs raccord.



34

BATTERIES

The batteries on these vehicles are attached via a « heel ».

M.P.R. delivers two types of battery:

- Black battery : designed for attachment using a yoke and turnbuckles. These batteries must not be attached by the heel (risk of damage).
- Blue battery : these are designed for attachment by the heel, and as a repair, can be attached by yokes and turnbuckles.

Battery test

Measure the voltage across the terminals. This must be equal to or greater than 12.5 V. A lower voltage will call for replacement of the battery. Weight the electrolyte. Compare the cell specific gravities. The difference between cells must not exceed the specific weight of 0.030.

To check the exact condition of the battery, use the MOTOROLA 1 BT-1181 W device.

Precautions to be taken

Charge the batteries to 1/10 of their capacity for 10 hours.

Never add electrolyte, but simply distilled water.

Never drain the electrolyte from a battery.

Make sure that the battery cells are always covered by the electrolyte. ALWAYS DISCONNECT THE NEGA-

TIVE CABLE FIRST. Cold resistance is a function of charging condition.

A charged battery to specific gravity :

1.115 withstands — 7 °C approx.

1.160 withstands - 15 °C approx.

1.210 withstands — 30 °C approx.

1.250 withstands - 45 °C approx. in addition, the available capacity of the correctly charged battery is :

> 100 % at 27 °C 66 % at 0 °C 41 % at - 20 °C


ANCILLARY PANEL

REMOVAL

- Disconnect the battery.
- Remove both screws (A) to obtain access to the panel.
- Disconnect the connection blocks, which are of different colors (the coupling color is indicated by a disk on the panel).
- Disconnect power wires (B).
- Extract the panel.


INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

Respect the position of the connection blocks.





059



AFFECTATION DES FUSIBLES

		Affectation	А
1.	_	Feu de croisement droit,	
		Feu de brouillard arrière	5
2.	_	Feu de croisement gauche	5 5
3.	_	Feu de route gauche	5
		Feu de route droit	5
5.	_	Essuie-vitre, plafonniers	10
6.		Aérotherme	16
		Anti-brouillard avant	10
		Prise de mouvement	10
		Allume-cigare, montre, contrôlographe .	8
		Disponible	10
		Feu stop, feu de recul, voyants	5
		Centrale clignotante	5
		Feu de position gauche, éclairage des	Ŭ
.0.		instruments	5
14	_	Feu de position droit, éclaireur de	١
17.	_	plaque	5
15			5
16 17	_	Disponible	5
10.17.		Rechange	. 3

ASSIGNMENT OF FUSES

	Assignment	A
1	- Righthand high beam,	
	Rear fog	5
	- Lefthand low beam	5
<i>3.</i> -	- Lefthand side light	5 5
4	- Righthand side light	5
	- Windshield wiper, roof lights	10
6	- Air heater	16
7	Front fog light	10
	Power takeoff	10
	Cigar lighter, clock, tachograph	8
	- Available	10
	Stoplight, reversing light, indicator lights	5
	· Flasher unit	5
		ا ا
13. –	Lefthand position light,	_
	instrument lighting	5
14. –	Righthand position light,	l _
	number plate light	5
<i>15.</i> –	· Available	5
<i>16.17.</i> –	· Spare	5

TABLEAU DE BORD

DEPOSE

- Débrancher la batterie.
- Débrancher le câble de tachymètre en tirant par en dessous.
- Par en dessous pousser sur le haut de la platine, voyants-contrôle, puis tirer de l'avant.
- Débrancher les 3 connecteurs (repérer les couleurs).
- Débrancher les interrupteurs.
- Déposer les 2 vis de fixation des pattes avant (A).
- Sortir l'agrafe placée sur la patte centrale arrière.
- Sortir l'ensemble en faisant pression sur les 3 pattes arrière.




Dévisser les écrous de fixation et de branchement des récepteurs.

Enlever et remplacer le circuit imprimé.


TÉMOINS ET INDICATEURS DE FONCTIONNEMENT

Chaque témoin ou indicateur est alimenté après contact par le circuit imprimé du tableau de bord.

- Instruments à aiguille : ils indiquent la température eau, le niveau du carburant.
- Témoins de contrôle : une figurine sur chaque témoin indique sa fonction.
- Compte-tours (suivant option) : il indique la vitesse de rotation du moteur à partir :
- sur le type B70 équipé du moteur diesel (8140), de la fréquence de l'alternateur (fil saumon),



37



38

INSTRUMENT PANEL

REMOVAL

- Disconnect the battery.
- Disconnect the tachometer cable, pulling if from underneath.
- From underneath, push against the top of the panel, then pull from the front.
- Disconnect the three connectors (mark the colors).
- Disconnect the switches.
- Remove both attaching screws from front lugs (A).
- Extract the fastener located on the rear center lug.
- Remove the assembly by pressing against the 3 rear lugs.

REPLACEMENT OF PRINTED CIRCUIT

Unscrew the receiver attaching and connecting nuts. Remove the printed circuit.

INDICATOR LIGHTS

Each indicator light is supplied from the instrument panel printed circuit.


- Meter type instruments: these indicate water temperature and fuel level.
- Indicator lights:
 an illustration on each indicator shows its function.

Rev counter (optional) : indicates engine speed from :

 on type B70, equipped with diesel engine (8140), alternator frequency (Salmon wire),



059



FONCTIONNEMENT DES VOYANTS

Fonction testeur de voyants :

- A l'arrêt, contact coupé, les voyants sont éteints.
- A l'arrêt, contact mis, tous les voyants « alerte » s'allument par l'intermédiaire du mano-contact huile (51), la fonction testeur de voyants est assurée.
- Le moteur démarre, le contact passe en position ouvert tous les voyants « alerte » s'éteignent.

Fonction alarme générale :

Lorsque le thermo-contact eau (50) ou le contact sur maître-cylindre de frein (5) passe en position fermée (indiquant un incident), le voyant qui correspond ainsi que le voyant alarme (W) s'allument, mais les témoins non concernés par cet incident restent éteints.

- Les diodes D5, D6, D7, D8 permettent l'allumage du voyant alarme
 (W) lorsqu'un des autres circuits est fermé (incident).
- Les diodes D1, D2, D3, D4 permettent de tester les voyants d'alerte lorsque le circuit du voyant (W) est fermé (moteur arrêté).

W: voyant alerte pression huile

H : voyant alerte eau

Y : voyant alerte liquide de frein

X - Y: voyants disponibles

INDICATOR LIGHT OPERATION

Indicator light tester function:

- Stopped, contact switched off, indicator lights extinguished.
- Stopped, contact switched on, all « alarm » lights come on via oil pressure switch (51), the indicator light tester function is provided.
- Engine started, the contact changes to the open position; all « alarm » lights go out.

General alarm function:

When the water thermal contact (50) or the brake master cylinder (5) closes (indicating an incident), the corresponding indicator, together with the alarm light (W) light; the indicators not involved in the incident remain extinguished.

- Diodes D5, D6, D7 and D8 enable lighting of the alarm indicator (W) when one of the other circuits is closes (incident).
- Diodes D1, D2, D3 and D4 are used to test the alert lights when the indicator light circuit (W) is closed (engine stopped).

W : oil pressure warning light

H: water alarm light
Y: brake fluid alarm light

X - Y : available

ECLAIRAGE COMMUTATEUR

DEPOSE

- Débrancher la batterie.
- Déposer les 6 vis de fixation du carter sous volant.
- Déconnecter sur la platine de servitudes le connecteur cristal (48).
- Déposer les vis de fixation de l'appa-

REPOSE

Opérer en sens inverse de la dépose.

Fonction	Coul. des fils	Rep. /com- mut.	Rep. /con- nect.
alimentation commutateur	rouge	1	6
alimentation lanternes	jaune	2	5
alimentation projec- teurs de croisement	beige	3	4
alimentation projec- teurs de route	gris	4	8
alimentation avertisseur	blanc	5	7

80.492

40

80_508

LIGHTING SWITCH

REMOVAL

- Disconnect the battery.
- Remove the 6 attaching screws on the casing under the steering wheel.
- Disconnect the crystal connector (48) from the ancillary panel.
- Remove the switch attaching screws.

INSTALLATION

Reverse the removal procedure.

Function	Wire color	Mark on switch	Mark on con.
Switch supply	red	1	6
Light supply	yel- low	2	5
Low beam supply	beige	3	4
High beam supply	grey	4	8
Warning supply	white	5	7

The optical system is set by means of

two open housings (A) on the outside, and a centering housing (B) at the

bottom on the radiator side. The attachment is made by means of a

To remove the optical system, turn the locking rod (C) through one-quarter

of a turn, push the optical system for-


ward, then slide it towards the radiator

and remove, after having disconnected the headlight connector (D) and light

PROJECTEURS

L'optique est positionné par 2 logements ouverts (A) côté extérieur et un logement de centrage (B) en bas, côté radiateur. La fixation est assurée par une tige de verrouillage (C).

Pour déposer l'optique, effectuer un quart de tour à la tige du verrouillage (C), pousser l'optique vers l'avant puis faire glisser l'optique vers le radiateur, le sortir après avoir débranché le connecteur projecteur (D), la lanterne (E).



42

connector (E).

INSTALLATION

HEADLIGHTS

locking rod (C).

Reverse the removal procedure, then adjust the optical assemblies.

ADJUSTMENT


- Adjust the headlights by means of an approved device.
- Make sure the vehicle is empty.
- Adjust the top knurled screw to adjust height.
- Adjust the radiator side screw to adjust direction.

REPOSE

Opérer en sens inverse puis régler les optiques.

REGLAGE

- Régler les projecteurs à l'aide d'un appareil homologué.
- S'assurer que le véhicule est à vide.
- Agir sur la vis moletée du haut pour le réglage en hauteur.
- Agir sur la vis moletée côté radiateur pour le réglage en direction.






059

PRECHAUFFAGE MOTEUR SUR B70 (moteur 8140)

ENGINE PREHEATING ON B70 (8140 engine)



- A. Schéma intérieur du relais
- B. Connecteur du faisceau
- C. Connecteur du relais

- A. Relay diagram
- B. Harness connector
- C. Relay connector

BRANCHEMENT DU RELAIS DE PRÉCHAUFFAGE

Repère sur relais	Repère sur connecteur	Couleur du fil	Fonction
L	1	gris	Témoin de préchauffage
85	2	noir, cristal	Masse
30	3	noir, rouge	Alimentation du relais (+ direct)
87	4	noir, cristal	Alimentation des bougies de préchauffage
86	6	marron	Commande du relais de préchauffage
50	8	vert, cristal	Commande du préchauffage pendant le lancement

CONNECTION OF PREHEATING RELAY

Marking on relay	Marking on connector	Wire color	Function
L 85 30	1 2 3	grey black, crystal black, red	Preheating indicator Ground Relay supply (direct +)
87 86 50	6 8	black, crystal brown green, crystal	Preheating plug supply Preheating relay control Starting preheating control




059


INSTALLATION ÉLECTRIQUE MODÈLE 1988 1988 MODEL ELECTRICAL INSTALLATION

	LÉGENDE DES SCHÉMAS	1	KEY TO DIAGRAMS
	Batterie(s) d'accumulateurs	2111	Battery (set of batteries)
	Démarreur	2211	Starter
	Relais alimentation après contact*	2121	Power after contact relay*
	Commande antivol et démarrage	2261	Steering lock and starting control
	Alternateur à régulateur incorporé	2312	Alternator with integral regulator
	Témoin charge batterie	2314	Battery charge warning light
	Résistances de préchauffage	2411 2412	Preheat plugs
	Réchauffage gazole*	2412	Diesel fuel preheater* Preheating relay*
	Relais de préchauffage*	2418	Preheating veray Preheating warning light*
	Relais réchauffeur gazole*	2422	Fuel preheater relay *
	Thermocontact réchauffeur gazole *	2464	Fuel preheater thermal switch*
	Centrale clignotante	3101	Flasher unit
	Témoin clignotant	3116	Flashingtion indicator lights repeater light
	Témoin signal de détresse	3119	Hazard lights warning light
	Commande signal de détresse	3161	Hazard lights control
à.	Commande indicateur de direction	3163	Direction indicator control
ý	Feux clignotant droit	3221	RH flashers
	Feux clignotant gauche	3222	LH flashers
	Avertisseur	3411	Horn
	Feu(x) de brouillard	3511	Fog light(s)
	Feux de stop	3514	Stop lights
	Commande feu(x) de brouillard	3561 3621	Fog light(s) control
	Témoin feux de position	3627	Side lights warning light RH side lights
	Feux de position gauche	3628	LH side lights
	Feux d'encombrement*	3629	Marker lights*
	Eclaireur plaque de police	3711	Number plate light
	Allume-cigares	4111	Cigar lighter
	Autoradio*	4202	Auto-radio *
	Aérotherme(s)	4421	Air-conditioning units
	Relais aérotherme(s)*	4453	Relay for air-conditioning unit(s)*
	Plafonnier cabine	4634	Cab overhead light
	Plafonnier arrière*	4637	Rear overhead light*
	Cadenceur essuie-vitres	5301	Windscreen wiper speed controller
	Moteur essuie-vitre	5311 5314	Windscreen wiper motor
	Commande essuie-vitre lave-vitre	5314 5363	Windscreen washer pump Windscreen wiper - windscreen washer control
	Projecteur croisement droit	6111	R.H. dipped beam headlight
	Projecteur croisement gauche	6112	L.H. dipped beam headlight
9	Projecteur route droit	6113	R.H. main beam headlight
"	Projecteur route gauche	6114	L.H. main beam headlight
	Témoin projecteurs de route	6123	Main beam headlights warning lamp
	Commutateur éclairage, avertisseur	6162	Lighting and horn switch
	Projecteur antibrouillard gauche*	6211	L.H. fog driving light*
	Projecteur antibrouillard droit*	6212	R.H. fog driving light*
	Relais projecteurs antibrouillard*	6214	Fog driving lights relay*
	Commande projecteurs antibrouillard*	6262	Fog driving lights control*
	Feu(x) de recul	6311 6511	Reversing light(s) Air conditioner controls lighting
	Eclairage des instruments	6514	Instrument panel lighting
	Compte-tours moteur	7111	Rev. counter
	Contrôlographe	7113	Tachograph
	Indicateur pression d'huile*	7311	Oil pressure gauge *
	Indicateur température eau	7313	Water temperature gauge
	Indicateur niveau gazole	7411	Diesel fuel level gauge
	Témoin indicateur frein de stationnement	8115	Parking brake warning light
	Témoin niveau liquide de frein	8116	Brake fluid minimum level light
	Electrovalve stop moteur	8213	Engine shut-off solenoid valve
	Témoin alerte température d'eau	8217	Water temperature warning light
	Ventilateur débrayable	8228	Declutching fan
	Témoin de pression d'huile moteur et alarme	8234 8271	Engine oil pressure and danger warning lamp Declutching fan thermal switch(es)
**	Contact sur blocage différentiel pont arrière *	8363	Rear axle differential lock switch*
)	Contact sur blocage différentiel pont avant*	8376	Front axle differential lock switch*
/	Crabotage boîte transfert*	8378	Transfer box clutch*
	Contact petite vitesse boîte transfert*		Transfer case low range switch*
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

^(*) Suivant versions ou options - Depending on versions or options









B70_B90 1988

70

059








Tableau des fusibles :

Connecteur NOIR (A)

Table of fuses : Connector BLACK (A)

AFFECTATION Réchauffeur gazole*	3 4 5
Moteur essule-vitre, pompe lave-vitre	6

AMP. 5 7,5 Flasher unit 7,5 Dashboard warning lights 15 Air-conditioning units Windscreen wiper motor, windscreen washer pump

Connecteur MARRON (B)

Connector BROWN (B)

AFFECTATION	REP.	AMP.	APPLICATION
Projecteur route gauche	1	5	L.H. main beam headlight
Projecteur route droit			R.H. main beam headlight
Projecteur croisement gauche, projecteurs		İ	L.H. dipped beam headlight, fog
antibrouillard	3	5	driving lights*
Projecteur croisement droit	4	5	R.H. dipped beam headlight
Feux de position gauche		5	LH side lights
Feux de position droit, éclairage		}	RH side lights, instrument
des instruments	6	5	panel lighting

Connecteur GRIS (C)

Connector GREY (C)

AFFECTATION	REP.	AMP.	APPLICATION
Feu(x) de brouilard	1	5	Fog light(s)
Autoradio *	2	5	Auto-radio *
Allume-cigares	3 ·	10	Cigar lighter
Contrôlographe*	4	5	Cigar lighter Tachograph* Cab overhead light
Plafonnier cabine		5	Cab overhead light
Moteur essuie-vitre	6	10	Windscreen wiper motor

^(*)Suivant versions ou options.

^(*) Depending on versions or options

SCHÉMAS DE PRINCIPE SCHEMATIC DIAGRAMS

INSTALLATION ÉLECTRIQUE MODÈLE 1991

LÉGENDE DES SCHÉMAS (1)

1117 -	Platine de servitudes
--------	-----------------------

· 1522 -Fusible alimentation (disponible client)

1611 -Connexion de masse

Batterie(s) d'accumulateurs 2111 -

Relais alimentation après contact 2121

2211 -Démarreur

2212 -Relais de démarrage

2261 -Commande antivol et démarrage 2312 -Alternateur à régulateur incorporé

2314 -Témoin charge batterie

2411 -Résistances de préchauffage

2412 -Réchauffeur gazole*

2414 -Relais de préchauffage

2418 -Témoin préchauffage

2422 -Relais réchauffeur gazole*

2464 -Thermocontact réchauffeur gazole*

4202 -Autoradio*

Haut-parleurs(s) droit* 4216 -

4217 -Haut-parleurs(s) gauche*

4421 -Aérotherme(s)

Compte-tours moteur 7111 -

7113 -Contrôlographe*

7116 -Contrôlographe KIENZLE*

7311 -Indicateur pression d'huile

7313 -Indicateur température eau

7361 -Transmetteur de pression d'huile

7362 -Transmetteur de température eau

7413 -Témoin niveau gazole

Témoin indicateur frein de stationnement 8115 -

8116 -Témoin niveau liquide de frein

Contact niveau liquide de frein 8181 -

8213 -Électrovalve stop moteur

8217 -Témoin alerte température d'eau

Ventilateur débrayable 8228 -

8234 -Témoin de pression d'huile moteur et alarme

Manocontact alerte d'huile 8267 -

Thermocontact alerte température d'eau 8268 -

8271 -Thermocontact(s) ventilateur débrayable

8319 -Témoin prise de mouvement*

8366 -Contact sur prise de mouvement*

8461 -Capteur vitesse véhicule (KIENZLE)*

1991 MODEL ELECTRICAL EQUIPMENT

KEY TO DIAGRAMS (1)

1117 -Ancillaries board

Power supply fuse (available for customer)

1611 -Ground connection

Battery (set of batteries) 2111 -

2121 -Power after ignition relay

2211 -Starter

2212 -Starting relay

2261 -Steering lock and starting control

2312 -Alternator with integral regulator

2314 -Battery charge warning light

2411 -Preheat plugs

Fuel preheater* 2412 -

2414 -Preheating relay

2418 -Preheating warning light

2422 -Fuel preheater relay*

2464 -Fuel preheater thermal switch*

4202 -Auto-radio*

4216 -R.H. loudspeaker(s)*

4217 -L.H. loudspeaker(s)*

4421 -Air-conditioning units

7111 -Rev. counter

7113 -Tachograph*

7116 -KIENZLE tachograph*

7311 -Oil pressure gauge

7313 -Water temperature gauge

7361 -Oil pressure transmitter

7362 -Water temperature transmitter

7413 -Fuel level warning light

8115 -Parking brake warning light

8116 -Brake fluid minimum level light

8181 -Brake fluid minimum level switch

Engine shut-off solenoid valve 8213 -

8217 -Water temperature warning light

8228 -Declutching fan

8234 -Engine oil pressure and danger warning lamp

Oil pressure warning light pressure switch 8267 -

Water temperature warning light thermal switch *8268* -

8271 -Declutching fan thermal switch(es)

8319 -Power take-off warning light*

Power take-off switch 8366 -

Vehicle speed sensor (KIENZLE)*

(*) Suivant versions ou options

(*) Depending on versions or options

70 059 C3 \odot o**/////**0 8213 2211 N 8228 **((3)** B 2412 2422 2464 APET 1117 **(** NC 铋 2411 \odot NBc 7111 BcJ 7113 G 2418 D 8366 8319 2314 **B**cVe 8115 5 00 8234 8267 8268 8217 Noo 8181 8116 E 7413 0 ۷e ठेच्ड 7313 7362 7311 7361 0 4421 4202 4217 BcBu_7,5A BcVe F 4216 N 8461 BcJ

N

7116

(1318)

701110 B

G

B.1991

Bu

0

 \oplus

2111

2212

8271

2414

2312

D2 -

2261

2121

E2-F2−R

D2

R

Α

В

D

E

F

G

LÉGENDE DES SCHÉMAS (2)

1117 -	Platine	de	servitudes
--------	---------	----	------------

- 1217 -Boîte de dérivations arrière
- 1522 -Fusible alimentation (disponible client)
- 1523 -Fusible éclairage (disponible client)
- 3101 -Centrale clignotante
- 3116 -Témoin clignotant
- 3119 -Témoin signal de détresse
- Commande signal de détresse 3161 -
- 3221 -Feux clignotant droit
- 3222 -Feux clignotant gauche
- Avertisseur 3411 -
- Feux(x) de brouillard 3511 -
- 3514 -Feux de stop
- 3517 -Témoin feu(x) de brouillard
- Commande feu(x) de brouillard 3561 -
- 3610 -Alarme oubli éclairage
- 3621 -Témoin feux de position
- Eclaireur plaque de police 3711 -
- Feux arrière droit 3718 -
- 3719 -Feux arrière gauche
- Contact de porte gauche 4078 -
- 4079 -Contact de porte droit
- 4111 -Allume-cigares
- 4634 -Plafonnier cabine
- 4637 -Plafonnier arrière*
- 5301 -Cadenseur essuie-vitres
- 5311 -Moteur essuie-vitre
- 5314 -Pompe lave-vitre
- 5363 -Commande essuie-vitre - lave vitre
- 6111 -Projecteur croisement droit
- 6112 -Projecteur croisement gauche
- 6113 -Projecteur route droit
- Projecteur route gauche 6114 -
- 6123 -Témoin projecteurs de route
- 6127 -Projecteurs de croisement
- Commutateur élcairage, indicateur de 6161 direction, avertisseur
- 6311 -Feu(x) de recul
- 6514 -Éclairage des instruments
- Témoin blocage différentiel inter-roues* 8318 -
- Témoin blocage différentiel pont avant** 8329 -
- 8330 -Témoin blocage différentiel boîte transfert*
- Témoin relais PV. boîte transfert* 8331 -
- 8363 -Contact sur blocage différentiel inter-roues pont arrière*
- Contact blocage différentiel pont avant* 8376 - .
- Contact petite vitesse boîte transfert* 8377 -
- Crabotage boîte transfert* 8378 -

ALIMENTATIONS DISPONIBLES


- 1 (BATT) Fusible alimentation (C3)
- 2 (ECLG) Fusible éclairage (B5)
- 3 (APCT) Fusible alimentation (A1)
- 4 (M) Connexion de masse
- (*) Suivant versions ou options

KEY TO DIAGRAMS (2)


- 1117 -Ancillaries board
- Rear junction box 1217 -
- 1522 -Power supply fuse (available for customer)
- Lighting fuse (available for customer) 1523 -
- 3101 -Flasher unit
- 3116 -Flashing direction indicator lights repeater light
- Hazard lights warninf light 3119 -
- 3161 -Hazard lights control
- 3221 -R.H. flashers
- L.H. flashers 3222 -
- 3411 -Horn
- 3511 -Fog light(s)
- 3514 -Stop lights
- 3517 -Fog light(s) warning light
- 3561 -Fog lights control
- 3610 -Lights forgotten warning light
- 3621 -Side lights warning light
- 3711 -Number plate light
- 3718 -R.H. rear lights
- 3719 -L.H. rear lights
- L.H. door switch 4078 -
- R.H. door switch 4079 -
- 4111 -Cigar lighter
- 4634 -Cab overhead light
- 4637 -Rear overhead light
- 5301 -Windscreen wiper speed controller
- 5311 -Windscrenn wiper motor
- Windscreen washer pump 5314 -
- Windscreen wiper windscreen washer control 5363 -
- R.H. dipped beam headlight 6111 -
- 6112 -L.H. dipped beam headlight
- R.H. main beam headlight 6113 -
- 6114 -L.H. main beam headlight
- 6123 -Main beam headlights warning lamp
- 6127 -Dipped beam headlights
- Linghting, direction indicators and 6161 horn switch
- 6311 -Reversing light(s)
- 6514 -Instrument panel lighting
- Inter-wheel diff. lock warning light* 8318 -
- Front axle differential lock warning light* 8329 -
- Transfer box differential lock warning light* 8330 -
- 8331 -Transfer box low gear warning light relay*
- 8363 -Differential lock switch*
- Front axle differential lock switch* 8376 -
- Transfer case low range switch* 8377 -
- 8378 -Transfer box clutch*

AVAILABLE POWER SUPPLY

- 1 (BATT) Power supply fuse (C3)
- 2 (ECLG) Lighting fuse (B5)
- 3 (APCT) Power supply fuse (A1)
- 4 (M) Ground connection
- (*) Depending on versions or options





7 70 059





059





FUSIBLES

Remplacer toujours un fusible par un autre fusible de même calibre.

Tableau des fusibles :

Connecteur NOIR (A)

Rep	Amp	Affectation
1	,	Réchauffeur gazole
	}	Fusible alimentation
	10	(disponible client)
2		Centrale clignotante
	7,5	Commande signal de détresse
3		Feu(x) de recul
	7,5	Feux de stop
4		Témoin planche bord
	7,5	Alarme oubli éclairage
5 6	15	Aérotherme(s)
6	,	Moteur essuie-vitre
	10	Pompe lave-vitre

Connecteur MARRON (B)

1	7,5	Projecteur route gauche Témoin projecteurs de route
,	7,5	Projecteur route droit
2] ","	Projecteur croisement gauche
	7,5	Feu(x) de brouillard
4		Projecteur croisement droit
1	7,5	Témoin projecteurs de
		croisement
5	Î	Feux de position gauche
		Fusible éclairage
l	7,5	(disponible client)
6		Feux de position droit
	1	Eclairage des instruments
l	7.5	Témoin feux de position

Connecteur GRIS (C)

1 1	7,5	Disponible
2	7,5	Autoradio
3		Allume-cigares
		Fusible alimentation
	15	(disponible client)
4	7,5	Contôlographe
5	10	Plafonnier cabine
6	10	Cadenseur essuie-vitres

FUSES

Always replace a fuse by another fuse with the same rating

Table of fuses:

Connector BLACK (A)

	Rep	Amps	Application
	i	l ' l	Fuel preheater
		i I	Power supply fuse
		10	(available for customer)
	2	1 1	Flasher unit
Ì		7,5	Hazard lights control
	3		Reserving light(s)
		7,5	Stop lights
1	4	1	Dashboard warning lights
i		7,5	Lights forgotten arning light
	5	15	Air conditioning units
	6	1	Windscreen wiper motor
		10	Windscreen washer pump

Connector BROWN (B)

1	1	1	L.H. main beam headlight
ı		7,5	Main beam headlights
-			warning lamp
١	2	7,5	R.H. main beam headlight
	2 3		L.H. dipped beam headlight
		7,5	Fog light(s)
-	4		R.H. dipped beam headlight
		7,5	6132 Dipped headlamps warning
١			light
1	5		L.H. side lights
1			Lighting fuse
١		7,5	(available for customer)
ı	6	1	R.H. side lights
١	_		Instrument panel lighting
ı		7.5	Side lights warning light

Connector GREY (C)

1	1	1 7.5	I Available
	2	7,5	Auto-radio
ı	3	,,,,	Cigar lighter
1			Power supply fuse
		15	(available for customer)
	4	7,5	Tachograph
	5	10	Cab averhead light
	6	10	Windscreen wiper speed
			controller